


Installatieplan – Plan d'installation



AVERO Premium

Article number: 910142700 (Typ 175)
Article number: 910143700 (Typ 190)



Teneinde de installatie optimaal te laten verlopen dienen volgende richtlijnen opgevolgd te worden. Indien jullie vragen hebben gelieve ons te contacteren.

1. Warm water: Stopkraan $\frac{3}{4}$ " mannelijk
2. Koud water: Stopkraan $\frac{3}{4}$ " mannelijk
- 3.1. Muurafvoer DN 50 met steekmf
- 3.2. Vloerafvoer DN 50 met steekmf
4. Aftakdoos min. IP45, 230V/50Hz, 16A, verbonden met differentieelautomaat van 30mA
5. Equipotentiële verbinding te voorzien.

Er dient warm en koud water op de leidingen te zitten om de aansluitingen op lekken te kunnen controleren en om het bad te kunnen kalibreren.

Afin de garantir une installation optimale veuillez suivre les directives suivantes. Si vous avez des questions n'hésitez pas de nous contacter.

1. Eau chaude: Vanne d'arrêt $\frac{3}{4}$ " mâle
2. Eau chaude: Vanne d'arrêt $\frac{3}{4}$ " mâle
- 3.1. Evacuation murale DN 50 avec manchon à lèvre
- 3.2. Evacuation au sol avec manchon à lèvre
4. Boîte de dérivation min. IP45, 230V/50Hz, 16A, protégée par un différentiel min. 30mA.
5. Raccordement équipotentiel à prévoir.

Il nous faut de l'eau chaude et froide sur le réseau afin de vérifier l'étanchéité des connections et de pouvoir calibrer la baignoire.